

# Capios 150s

各部の名称

基本操作編

使用説明書

ご使用前にお読みください。



フラッシュ撮影編

応用撮影編

知っておくと便利です

# 正しく安全にお使いいただくために

この使用説明書では、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示を用いています。よく理解して正しく安全にお使いください。



この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり、重傷を負う可能性が想定 される内容を示しています。



この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が予想される内容を示しています。

#### 絵表示の例



記号は、注意を促す内容があることを告げるものです(左図の場合は発熱注意)。

電池の取り扱いを誤ると、液漏れによる周囲の汚損や、発熱や破裂による火災やケガの原因と なりますので、次のことは必ずお守りください。



指定された電池以外は使わないでください。

電池の極性(+/-)を逆に入れないでください。

表面の被膜が破れたり、はがれたりした電池は使用しないでください。

電池の充電、ショート、分解、加熱、および火中・水中への投入は避けてください。ま た金属類と一緒に保管しないでください。



万一電池が液漏れし、液が目に入った場合は、こすらずにきれいな水で洗った後、直 ちに医師にご相談ください。液が手や衣服に付着した場合は、水でよく洗い流してく ださい。また、液漏れの起こった製品の使用は中止してください。



電池を廃棄するときは、テープなどで接点部を絶縁してください。 他の金属と接触すると発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自治体の規則に従って正しく 廃棄するか、リサイクルしてください。



ご自分で分解、修理、改造をしないでください。



内部には高圧部分があり、触れると感電の原因となります。修理や分解が必要な場合は、弊社アフタ ーサービス窓口またはお買い求めの販売店にご依頼ください。

# 正しく安全にお使いいただくために

# ⚠ 警告

落下や損傷により内部、特にフラッシュ部が露出した場合は、内部に触れないように電池を抜き、使用を中止してください。

✓ フラッシュ部には高電圧が加わっていますので、感電の原因となります。またその他の部分も使用を 続けると、感電、火傷、ケガの原因となります。弊社アフターサービス窓口またはお買い求めの販売 店に修理をご依頼ください。

↑ 製品および付属品を、幼児・子供の手の届く範囲に放置しないでください。
幼児・子供の近くでご使用になる場合は、細心の注意をはらってください。ケガや事故の原因となります。

↑ フラッシュを人の目の近くで発光させないでください。 目の近くでフラッシュを発光させると視力障害を起こす原因となります。

↑ 車などの運転者に向けてフラッシュを発光しないでください。 交通事故の原因となります。

↑ ファインダーを通して太陽や強い光を見ないでください。 視力障害や失明の原因となります。

カメラを濡らしたり、濡れた手で操作したりしないでください。内部に水が入った場合はすみやかに電池を抜き、使用を中止してください。使用を続けると、火災や感電の原因となります。裏表紙記載の弊社フォトサポートセンターにご相談くだ。

# ▲ 警告



引火性の高いガスの充満している中や、ガソリン、ベンジン、シンナーの近くで本製品を ↓使用しないでください。また、お手入れの際にアルコール、ベンジン、シンナー等の引火 性溶剤は使用しないでください。 ↓爆発や火災の原因となります。



万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じたら、すみやかに電池を抜き、使用を中止してください。電池も高温になっていることがありますので、火傷には十分注意してください。使用を続けると感電、火傷、ケガの原因となります。弊社アフターサービス窓口またはお買い求めの販売店に修理をご依頼ください。

# ⚠ 注意



車のトランクやダッシュボードなど、高温や多湿になるところでの使用や保管は避けてください。 ・ 外装が変形したり、電池の液漏れ、発熱、破裂による火災、火傷、ケガの原因となります。



レンズが前方に伸びた状態で、レンズ部分を持たないでください。 しばらく操作しないでいると、自動的にレンズが収納されます。手を触れていると、手をはさむ原因と なります。



発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光させないでください。 発光時に発光部が熱くなり、火傷の原因となります。

# 目次

#### お買い上げありがとうございます。

CAPIOS150sは、コンパクトなボディに37.5~150mmの4倍ズームレンズを内蔵したフルオートカメラです。いろいろな撮影が手軽に楽しめます。

このカメラの機能を十分に活用していただく ために、この使用説明書をご使用前にお読みく ださい。 またお読みになったあとは、保証書、アフター

またお読みになったあとは、保証書、アフター サービスのご案内とともに大切に保管してく ださい。

正しく安全にお使いいただくために
ストラップとケースの使いかた6
各部の名称8

基本撮影編	
電池を入れます	12
フィルムを入れます	14
フルオートで撮影します	16
撮りたいものが画面中央にないときは	19
近くのものを撮るときは	20
近距離補正マークの使い方	21
オートフォーカスの苦手な被写体	22
フィルムを取り出します	24

#### フラッシュ撮影編

いろいろなフラッシュ撮影が選択できます	26
必要なときに自動的に発光します	2
フラッシュで目が赤く写るのをやわらげるには	28
フラッシュを必ず発光させたいときは	29
フラッシュを発光させたくないときは	3
夜景を背景にした人物を撮るときは	3
逆光での撮影や白いものを撮るときは	32

# 広田堤駅炉

ルンプログログスの対所	
いろいろな撮影が選択できます	33
セルフタイマー撮影ができます	34
連続撮影ができます	35
リモコン撮影ができます	36
パノラマ撮影ができます	39
日付・時刻を入れて撮影できます	42
日付・時刻の修正	44
日付の年月日の並び方を変えることができます.	.46

#### 知っておくと便利です


取り扱い上の注意	48
<b>主な性能</b>	51
こんなときは	52


# ストラップとケースの使<u>いかた</u>





図のようにして、ストラップを取り付けます。





ストラップの持ち手の長さを調節 することができます。(A) また大きいほうの突起部分で電池 室のふたを開けることができ、小 さいほうの突起部分で途中巻き戻しボタンを押すことができます。(B)





カメラケースの内側にはリモコン用の収納ポケットがついています。







ストラップは図のようにケース の穴を通して使います。(A)


ケースは図のように、ベルトに 通して使うこともできます。(B)

# 各部の名称 \*部は汚さないようご注意ください。誤作動の原因になります。






#### 液晶表示部 下図は説明のためすべての表示を点灯させています。




#### ファインダー



11

# 電池を入れます (お買い上げの際には、電池はすでに入っています。)





電池は、3Vリチウム電池 CR123A または DL123A) を1個使用します。

- ■メインスイッチを押して電源を切った後、ストラップ についている大きいほうの突起で、電池室のふたを 開けます。
- ②電池室ふた内側の+-表示にしたがって電池を入れ、 ふたを確実に閉じます。

電池交換後は、日付・時刻表示部に---- が点滅しています。 本書44ページをご覧になり、日付や時刻を再設定してください (この状態のままでは、日付・時刻は印字されません)




メインスイッチを押すとカメラの電源が入ります。そのときに自動的に電池容量がチェックされ、液晶表示部にその結果を表示します。

■■■ が約2秒間点灯。電池容量は充分です。

#### 電池を交換します



撮影の途中で【 ̄ ̄ が点滅したら、新しい電池をご用意ください(この状態でもしばらくは撮影できます)。




**4** が点滅し、その他の表示がすべて消えたら、電池を交換してください(この状態ではシャッターは切れません)。

お買い上げ時の電池は、出荷時に入れられたものですので、新品電池 と比べて消耗が早くなることがあります。

メインスイッチを押しても何も表示されないときは、まづ電池の向きが正しいかどうかを確認してください。それでも何も表示されないときは、電池を交換してください。

#### フィルムを入れます

フィルム確認窓で、カメラの中にフィルムが入っていないことを確認してから裏ぶたを開けてください。






■ 裏ぶた開放レバーをカチッと音がするまで押し下げて裏ぶたを開け、フィルムを入れます。

このカメラは中にフィルムが入っていると、裏ぶた開放レバーを操作しても不用意に裏ぶたが開かず、液晶表示部に下図のCLOSEdの表示が出ます(セーフティーロック機構)。24.25ページの要領でフィルムを巻き戻すと、裏ぶたを開けることができます。



暗いところや望遠での撮影が多い場合は、ISO400以上のフィルムを使われることをおすすめします。

ポラロイドインスタントリバーサルフィルムは、巻き上げがう まくできないことがありますので使用しないでください。 フィルムの出し入れは、直射日光を避けて行なってください。





フィルムが浮き上がらないようにセットしてください。




フィルムの先端をカメラに入れ過ぎないようにしてください。 先端が出過ぎたときは、パトローネの中に戻してください。



#### 3 裏ぶたを閉じます。

フィルムが自動的に巻き上げられ、液晶表示部に <u>a\_\_</u> が出ます。 <u>G</u> が点滅しているときは、フィルムが正しく巻き上げられてい ません。裏ぶたを開けてフィルムを入れ直してください。

#### フルオートで撮影します




1 メインスイッチを押して、電源を入れます。

電源が入っている時はピントがずれることがありますので、ズームレンズの繰り出し部分を持たないでください。

約8分以上何も操作しないときは、レンズが本体内に収納され、 節雷のため自動的に雷源が切れます。


レンズが本体内に収納されるとき、レンズの動きをさまたげないでください。



#### 2 カメラをしっかり構えます。

レンズやフラッシュ、測距窓など、カメラの前面に指や髪、ストラップがかからないようにしてください。

縦位置で撮影するときは、フラッシュの発光部が上になるよう にカメラを構えてください。



3 ファインダーをのぞき、ズームレバーを操作して、撮 りたいものの大きさを決めます。

ズームレバーのTの方を押すと望遠になり、より大きく写ります。 Wの方を押すと広角になり、より広い範囲のものが写ります。






4 ピントを合わせたいものば を重ねて、シャッター ボタンを半押し\* します。

暗いときには AFA朝か光としてフラッシュが発光し、被写体を昭らします。



\* シャッターボタンを軽く押すと、途中で止まる ところがあります。この使用説明書では、ここ まで押すことを「半押し」と呼んでいます。

# フルオートで撮影します ( つづき )



5 ファインダー横の緑ランプが点灯したら、そのままシャッターボタンを静かに押し込みます。

暗いときや逆光のときには、フラッシュ表示 (オレンジランプ) が点灯し、フラッシュが自動的に発光します。

オレンジランプがすばやく点滅しているときは、フラッシュが充電中です。オレンジランプが点滅から点灯に変わるまで待ってから撮影してください。

緑ランプがゆっくり点滅するときは、シャッターは切れますが、 ピントの合わない写真になることがあります。





撮りたいもの、ピントを合わせたいものが画面中央にないと きは、一時的にピントを固定して撮影します。


- ■撮りたいもの、または撮りたいものと同じ距離で同じくらいの明るさのものに「 」を重ねます。
- ② シャッターボタンを半押しします。 緑ランプが点灯し、ピントが固定されます。
- 3 シャッターボタンを半押ししたまま撮りたい構図に変え、シャッターボタンをそのまま押し込みます。

# 近くのものを撮るときは

焦点距離150mm (望遠)では85cm、それ以外の焦点距離では60cmまで被写体に近づいて撮影できます。

この距離より撮りがいものに近づきすぎると、ピントは合わず、緑ランプがすばやく点滅してお知らせします。シャッターは切れません。

写したいものが極端にカメラに近い場合、緑ランプがゆっくり点滅してシャッターが切れることがありますが、ピントは合いません。



#### 近距離補正マークの使い方

1.7m未満の距離にあるものを撮るときは、ファインダーで見える範囲と実際に撮影される範囲にずれが生じます。次の要領で撮影してください。



■ピントを合わせたいものは 
を重ねてシャッターボタン
を半押しします。

2 シャッターボタンを半押ししたまま、カメラを少し上に向けて撮影します。



撮影距離が短いほど、また望遠側で撮影するほど、ずれの量は多く なります。最大にずれた場合、近距離補正マークの位置が写真の上 端になります。

パノラマ写真撮影の場合は40ページを参照してください。



できあがった写真




実際に撮影される範囲

#### オートフォーカスの苦手な被写体

このカメラでは、被写体のコントラスト(明暗差を利用してピント合わせをしているため、以下のようなものにはピントが合わないことがあります。このような場合は、撮りたいものと同じ距離に



青空や白壁など、被写体にコントラスト(明暗差)のない場合



繰り返しパターンの連続するもの

緑ランプがゆっくりと点滅して、AF (オートフォーカス)が働かないこと をお知らせします。この場合、カメラは 以下の距離にピントを固定して撮影し ます。

フラッシュが発光する場合:

約3m~6m(焦点距離による) にピントが固定されます。


フラッシュが発光しない場合:

無限遠(非常に遠く)にピントが固定されます。

ある別のもの、コントラストのあるもの)にピントを一時的に固定してください(操作方法は19ページ「撮りたいものが画面中央にないときは」をご覧ください)。



太陽のように明るすぎる被写体や、水面などきらきら輝いている場合。 明るい光源がフォーカスフレームの すぐ近くにある場合






遠くと近くに共存するものがある 場合

緑ランプが点灯しますが、遠いライオンか、近いオリかのどちらかにピントの合った写真になります。

#### フィルムを取り出します






最後のコマまで撮り終えると、ズームレンズが収納され、フィルムは自動的に巻き戻され、フィルムカウンターが逆算します。巻き戻しが終了して液晶表示部のフィルムカウンターが 🗓 になり、 ② が点滅したら裏ぶたを開けてフィルムを取り出します。

巻き戻しが終了しないうちに、裏ぶた開放レバーを操作しても、左図のようにCLOSEdが表示され裏ぶたは開きません(セーフティーロック)。巻き戻しが終了すると裏ぶたは開けることができます。すべての表示が点滅して巻き戻しが途中で止まったときは、一度電池を抜いて入れ直してください。

フィルムの規定枚数を超えた最後のコマは日付・時刻が写し込まれなかったり、現像処理でカットされる可能性があります。確実に撮影されるためには、規定枚数を超えた時点で、フィルムを途中巻き戻していただくことをお奨めします。





#### フィルムを撮影途中で巻き戻すには

ストラップについている小さいほうの突起部分で、ボディ底 面の途中巻き戻しボタンを軽く押します。

ボタンを強く押し込まないでください。故障の原因となります。

#### いろいろなフラッシュモードが選択できます





#### フラッシュモードの選択

自動発光 🛵 、赤目軽減自動発光 🎎 、強制発光 🗲 、発光 禁止 ③ 、 夜景ポートレート 🎾 🖪 、露出補正 🥳 の6つの フラッシュモードが選べます。


フラッシュモード選択ボタンを押すごとに、下図の順序でフラッシュモードが変わります。

自動発光と赤目軽減自動発光は、設定後、カメラの電源を切っても そのまま保持されます。その他のフラッシュモードは自動発光また は赤目軽減自動発光(前回設定していた方)に戻ります。


#### 必要なときに自動的に発光します(自動発光)

自動発光がでは、フラッシュは暗いときや逆光のとき、自動的に発光します。

	ISO100	ISO400
37.5mm	0.6 ~ 4.6 m	0.6 ~ 9.2 m
150mm	0.85~2.0m	0.85~4.0m



フラッシュ光の届く距離はレンズの焦点距離やフィルムの感度によって変わります。左の表を目安に、この範囲内で撮影してください。




#### フラッシュ表示 オレンジランプ の働き

シャッターボタンを半押ししたときにファインダー横のオレンジランプが点灯すれば、フラッシュが発光します。

ランプがすばやく点滅している場合はフラッシュが充電中です。 点灯に変わるまでしばらく待ってください(フラッシュ充電時間は、新品電池で約0.5~6.5秒です)。

#### フラッシュで目が赤く写るのをやわらげるには(赤目軽減自動発光)



シャッターが切れる前に小光量のフラッシュが数回発光してプリ発光)暗いところで目が赤く写るのを目立たなくします。

- ■フラッシュモード選択ボタンを押して 気で マークを 選びます。
- 2 シャッターボタンを押して撮影します。


小光量の発光 ブリ発光 と一緒にファインダー横のオレンジランプも点滅します。

シャッターボタンを押してからシャッターが切れるまでの間 (約1.5秒間) カメラを動かしたり被写体が動かないよう注意し てください。

#### フラッシュを必ず発光させたいときは(強制発光)



明るい屋外で人物の顔に帽子の影ができているとき、または 蛍光灯のついた明るい室内で撮影するときなど、フラッシュ を発光させるとより美しい写真が撮れます。




- ■フラッシュモード選択ボタンを押して \*マークを選びます。
- 2 シャッターボタンを押して撮影します。

#### フラッシュを発光させたくないときは(発光禁止)



発光禁止で撮影すると、夕方の風景や町の夜景も暗くならずに撮影できます。美術館や博物館などフラッシュの使用が禁止されている場所でもこの方法で撮影します。




- フラッシュモード選択ボタンを押して ③ マークを選びます。
- ② シャッターボタンを押して撮影します。 暗いところではシャッター速度が遅くなび、最長10秒、写真が ブレやすくなります。ファインダー横のオレンジランプがゆっ くり点滅してお知らせしますので、三脚などでカメラをしっか

り固定してください。

#### 夜景を背景にした人物を撮るときは(夜景ポートレート)





シャッター速度が遅くなり、フラッシュも発光するので、人物も後の背景も両方写せます。

人物のいない夜景を撮影するときは、左ページの発光禁止で撮 影してください。


フラッシュは必ず発光します。またシャッターが切れる前に数 回発光します(赤目軽減発光)。

2 構図を決めて、シャッターボタンを押し込みます。

シャッター速度が遅くなりますので(最長1秒),カメラを三脚などに固定して撮影してください。写される人にも声をかけて、動かないように気を付けてもらうことをおすすめします。 人物の背景に明るい光源(ネオンなど)があるときは人物にピントを固定してから撮影してください。(19ページのピントを固定する要領を参照)


#### 逆光での撮影や白いものを撮るときは(露出補正)





■ フラッシュモード選択ボタンを押して \*\* マークを選びます。


フラッシュは明るさに関係なく発光しません。




2 シャッターボタンを押して撮影します。

暗い被写体の撮影などで、シャッター速度が遅くなり写真がブレやすくなると、ファインダー横のオレンジランプがゆっくり 点滅してお知らせしますので、三脚などでカメラをしっかり固定してください。

#### いろいろな撮影が選択できます




通常撮影のほかに、セルフタイマー撮影 🖒、連続撮影 🖳、 リモコン撮影 🎻 が選べます。



セルフタイマー/連続撮影/リモコン撮影選択ボタンを押すごとに、左図の順序で設定が変わります。

メインスイッチを押して電源を切ると(または自動的に電源が切れると)次に電源を入れたときは、通常撮影に戻ります。

#### セルフタイマー撮影ができます





撮影者も写真に入ることができますので、全員での記念撮影 などに便利です。

- ■カメラを三脚などに固定してから、セルフタイマー/連続撮影/リモコン撮影選択ボタンを押して を点灯させます。
- 2 撮りたいものに <u></u>を重ね、シャッターボタンを押し込みます。

液晶表示部の む とカメラ前面の赤ランプが点滅し始め、約10秒後にシャッターが切れます。シャッターの切れる直前にランプの点滅が早くなるので、シャッターの切れるタイミングがわかります。 セルフタイマー撮影を中止したいときは、シャッターが切れる前にセルフタイマー/連続撮影/リモコン撮影選択ボタンを押すか、メインスイッチを押して電源を切ってください。 撮影後は、通常撮影 AUTO It もどります。

### 連続撮影ができます





■ セルフタイマー/連続撮影/リモコン撮影選択ボタンを押して 型 を点灯させます。



② シャッターボタンを押している間、シャッターが切れ 続けまず、約1.8秒間隔 )。

フラッシュ撮影の場合は、フラッシュの充電が完了してからシャッターが切れます。


シャッターボタンから指を離すと連続撮影は中断しますが、連続撮影モードは解除されずにそのまま残ります。解除するには、セルフタイマー/連続撮影/リモコン撮影選択ボタンを押して 🕒 を消してください。

### リモコン撮影ができます





付属のリモコン(IRリモコンRC-3)を使うと、カメラから離れたところからシャッターを切ることができます。

2秒後撮影ボタン(2s を押すと、2秒後にシャッターが切れますので、リモコンを拳の中や背中などに隠すことができます。 撮影ボタン(を押すとすぐにシャッターが切れます。



逆光時や蛍光灯の近く、極端に明るい場所では、リモコン撮影が可能な距離が短くなったり、リモコン撮影できないことがあります。 約8分以上カメラ、リモコンを操作しないと、自動的に電源が切れます。





②図の範囲内で、リモコンの信号送信部をカメラに向け、 2sボタンか、撮影ボタン/ を押します。

2sボタンを押した場合は、カメラ前面の赤ランブが点滅し始め、 約2秒後にシャッターが切れます。撮影ボタン( )を押したときは、 赤ランブが1回点灯してすぐにシャッターが切れます。 撮影後もカメラはリモコン撮影の設定のままです。解除するには、


撮影後もガメラはリモコン撮影の設定のままです。解除するには セルフタイマー/リモコンボタンを押して ✔ を消してください。

#### 撮りたいものが画面中央にないときは

- 撮りたいものは を重ねてシャッターボタンを半押しします。 シャッターボタンの半押しで、何度でもピントを合わせ直すことが できます。
- 2 ファインダー横の緑ランプが点灯したら、シャッターボタンから 指を離して掃りたい構図に戻し、リモコンで撮影します。

撮影後も緑ランプは点灯したままで、ピント位置が固定されていることをお知らせします。同じ距離のものなら続けて撮影できます。 ピント位置の固定をやめたいときは、セルフタイマー/リモコンボタンでリモコンモードを再設定するかズームレバーを操作してください。

## リモコン撮影ができます(つづき)





### リモコン用電池の交換

コイン型リチウム電池( CR2032 ) 個を使用しています。 リモコンのボタンを押してもシャッターが切れなくなった ら、電池を交換してください。電池の寿命は約10年です( お 買い上げのときの電池はそれより消耗が早くなることがあ ります )。


- 1 リモコンを裏向けて、電池室を引き出します。
- 2 古い電池を取り出し、+側を上にして新しい電池を入れます。
- 3 電池室を、元どおり確実にはめ込みます。

#### 注意

コイン型電池は、幼児の手の届かないところへ置いてください。 万一飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。

## パノラマ撮影ができます





フィルムの途中でパノラマ撮影に切り替えることができます。

■カメラ底面のパノラマ切り替えレバーを矢印方向に切り替えます。

ファインダーがパノラマ用に切り替わります。

逆方向に切り替えると、パノラマ撮影の設定は解除され、通常の 撮影にもどります。

三脚を利用してパノラマ撮影する場合、パノラマ切り替えレバーを操作してから、カメラを三脚にとりつけてください。


2 シャッターボタンを押して撮影します。

実際にフィルムに写った画面よりもブリントされる範囲がやや 狭くなる場合がありますので、構図を決めるときは画面の周辺部 に少し余裕を持たせてください。

パノラマ撮影のときは、撮りたいものから60cm(望遠の場合 1.4m)以上離れて撮影してください。被写体が近すぎる場合は、 ファインダー横の緑ランプがすばやく点滅し、シャッターは切れ ません。

(次ページにつづく)

### パノラマ撮影ができます(つづき)



2.5m未満の距離にあるものを撮るときは、撮影範囲が全体に下へずれます、左図の の範囲が写ります)ので、構図にご注意ください。(21ページの近距離補正マークの使い方を参照)

### パノラマ撮影したフィルムを現像・プリントに出すときは


パノラマ撮影されたフィルムであることをお店に伝えて出してください。 標準とパノラマの混在するフィルムを通常サイズで現像・プリントに出すと、上下に黒い帯が写し込まれたり、パノラマ撮影したコマだけプリントされないことがあります。



### パノラマ撮影したフィルム


図のようにコマの上下がカットされた状態になっています。 パノラマ写真のプリントサイズは、89mm×254mmです。 パノラマ撮影しても、フィルムの撮影枚数はパノラマ撮影しない 場合と変わりません。

### 日付・時刻を入れて撮影できます




■ カメラの電源を入れたあと、日付・時刻写し込 みボタン (DATE)を押して、印字される内容を 選びます。

日付・時刻写し込みボタンを押すごとに、液晶表示部の表示が次のように切り替わります。



---- が表示されているときは、日付や時刻は写し込まれません。 日付・時刻や---- が点滅しているときは、写し込まれません。44ページの手順で日付と時刻を再設定してください。



2 シャッターボタンを押して撮影します。

左図の **/////** の位置に写し込まれます。この位置に白色/黄色/オレンジ色などの明るい色のものがあると、写し込んだ文字が読みにくくなります。


#### 注意

写し込みは、次のコマに巻き上げるときに行われるので、規定枚数を超えた最後のコマでは写し込まれないことがあります。

#### パノラマ撮影のファインダー



### 日付・時刻の修正




電池を交換した後など、数値の修正が必要な場合は、以下の 手順で行なってください。

電池を交換した後や電池を入れ直した後は、電源を入れると日付・ 時刻表示が「----- の点滅」になっています、日付・時刻写し 込みボタンを押すと「日付 または 時刻表示の点滅」になります)。 この状態のままでは、日付や時刻は写し込まれません。

- ■(カメラの電源が入っているときは)メインスイッチを押してカメラの電源を切ります。
- 2 日付・時刻写し込み(DATE)ボタンを押して、日付を点灯させます。
- 3 セレクト(修正位置選択)ボタンを押します。
  - " 年 の数字が点滅します。

セレクド(修正位置選択がタンを押すごとに、年 月 日時 分の順序で、点滅箇所が変わります。





4 アジャスト(数値設定)ボタンを押して、数値を修正します。

押し続けると、数値が早送りされます。


他にも修正個所があるときは、2、3の操作を繰り返します。

⑤ 修正が終わったら、点滅している数字がなくなるまで、 セレクド(修正位置選択)ボタンを押します。 5秒後に表示が消えて、修正が完了します。

### 日付の年月日の並び方を変えることがきます




■(カメラの電源が入っているときは)メインスイッチを押してカメラの電源を切ります。



2 日付・時刻写し込み(DATE)ボタンを押します。 年月日が表示されます。

- 3 セレク K 修正位置選択 ボタンを約3秒間押し続けます。
  - "年月日 すべてが点滅します。



4 アジャスト(数値設定)ボタンを押して、年月日の並び 方を変えます。

アジャスト(数値設定)ボタンを押すごとに年月日 月日年 日月年の順で並び順が変わります。





希望の並び順を選んだら、セレクド修正位置選択がタンを押します。

点滅が点灯に変わって修正が完了し、5秒後に表示が消えます。

### 取り扱い上の注意

#### 使用温度について

- © このカメラの使用温度範囲は 10 ~ 40 です。
- © 直射日光下の車の中など極度 の高温下や、湿度の高いとこ ろにカメラを放置しないでく ださい。



- © 液晶表示は、低温下で反応がやや遅くなったり、 高温下で表示が黒くなったりすることがあります が、常温に戻せば正常に作動します。
- © カメラに急激な温度変化を与えると内部に水滴を生じる危険性があります。スキー場のような寒い屋外から温かい室内に持ち込む場合は、寒い屋外でカメラをビニール袋に入れ、袋の中の空気を絞り出して密閉します。その後室内に持ち込み、周囲の温度になじませてからカメラを取り出してください。

© 電池の性能は低温になるほど低下します。寒いところでご使用になるときは、カメラを保温しながら撮影してください。海外旅行や寒いところでは、予備の電池をご用意されることをおすすめします。なお、低温のために性能が低下した電池でも、常温に戻せば性能は回復します。

### 海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは

- © 前もって作動の確認、またはテスト撮影をして からご使用ください。
- © 飛行機をご利用の際は、未現像フィルムやフィルの入ったカメラは、機内持ち込みされることをおすすめします。預け入れ荷物に入れると、場合によっては X線検査でフィルムが感光する恐れがあります。
- © 万一このカメラを使用中に、撮影できなかった リ、不具合が生じた場合の補償はご容赦願います。

#### その他

カメラに強い衝撃を与えないでください。 このカメラは防水構造ではありません。

海辺等で使用されるときは、水や砂がかからないよう特に注意してください。水、砂、ホコリ、塩分等がカメラに残っていると、故障の原因になります。

電池の容量が十分あるのにカメラが故障で動かなくなったとき、またはフィルムが入ったままシャッターが切れず、巻き戻しもできない場合、フィルムが取り出せないことがあります。無理に取りだそうとせずに、フィルムを入れたまま、カメラを「アフターサービスのご案内」に記載の弊社アフターサービス窓口またはお買い求めの販売店にお持ちください。

#### 保管のしかた

保管するときは、涼しく、乾燥していて、風通 しのよい、ホコリや化学薬品のないところに保 管してください。長期間の保存には、密閉した 容器に乾燥剤と一緒に入れるとより安全です。

防虫剤の入ったタンスなどに入れないでく ださい。

保管中も時々電源を入れて、空シャッターを切る(フィルムを入れないでシャッターを切る)ようにしてください。また、使用前には整備点検されることをおすすめします。

### 取り扱い上の注意

#### 手入れのしかた

- © カメラボディを清掃するときは、柔らかい きれいな布で軽く拭いてください。砂がつい たときは、こするとカメラに傷をつけますの で、ブロアで軽く吹き飛ばしてください。
- © 測距窓 6ページ参照 が汚れているとオートフォーカスが正しく動作しないことがあります。このときは、乾いた柔らかい布で測距窓の汚れをふき取ってください。
- © レンズ面を清掃するときは、プロアブラシでホコリ等を取り除いてください。 汚れがひどい場合は、柔らかい布やレンズティッシュにレンズクリーナーをしみ込ませ、軽くふいてください。
- © シンナーやベンジンなどの有機溶 剤を含むクリーナーは絶対に使わないでく ださい。

#### アフターサービスについて

- © 本製品の補修用性能部品は、生産終了 後7年間を目安に保有しています。
  - © アフターサービスについては、「アフターサービスのご案内」に詳しく記載していますので、そちらをご覧ください。

### 主な性能

レンズ:37.5-150mm/F5.4-11.9

使用可能フィルム感度:

DXコードにより自動設定(ISO25~3200)

シャッター速度: 8~1/500秒

露出制御範囲(ISO100):

37.5mm時 EV3~17

150mm時 EV4~17

夜景ポートレートモード時は1秒までの、フラッシュ発光禁止モード時は10秒までのスローシャッター

電源:カメラ本体-3Vリチウム電池CR123A リチコン-リチウム電池CR2032 撮影可能本数: 約12本

(新品電池で電池消耗までに撮影できるフィルム 本数。24枚撮りフィルムでフラッシュ使用率

50%として計算)

ファインダー倍率:

37.5mm時 0.4倍

150mm時 1.42倍

大きさ カメラ本体:

112(幅)×60(高さ)×44(奥行)mm リモコン:

31.5(幅)×66(高さ)×6(厚さ)mm 重さ: カメラ本体 190g(電池別)

リモコン 12g(電池含む)

本書に記載の性能は当社試験条件によります。 本書に記載の性能および外観は、都合により予 告なく変更することがあります。

# こんなときは

症状	原因	対策	ページ
シャッターがきれない。	電池の入れ方が間違っている。 フィルムが正しく装填されてい ない。	電池を正しく入れ直す。 フィルムを入れ直してくださ い。	12.13 15
	フラッシュが充電中。	オレンジランプの点滅が終わる まで待って撮影する。	18
	被写体に近付き過ぎ。	緑ランプが点灯する距離で撮影 する。	20
明るいのにフラッシュが 発光する。	手ブレ防止のためフラッシュが 発光することがある。	ISO400等、高感度フィルムを 使用する。	14
フラッシュが発光しない。	自動発光モードでは、場面が思ったより明るい場合、フラッシュは発光しないことがある。	フラッシュが必要な場合、強制 発光モードで撮影する。	29
リモコンによる撮影がで きない。	逆光時など、極端に明るい場所 で撮影しようとしている。	カメラの向きを変えるか、セル フタイマーで撮影する。	34.36

症状	原因	対策	ページ
写真がブレている。	暗い所でフラッシュを使わずに 撮影したので手プレをおこした。	シャッタースピードが遅くなる ときは三脚を使用する。	30
フラッシュを使用したの に写真が暗い	フラッシュ光の届かない距離で 撮影した。	フラッシュ光の届く距離で撮影 する。	27
日付表示が点滅している (日付が写っていない)	電池交換後、日付を設定していなかった。	日付・時刻を設定する。	44
裏ぶたが開かず、フィル ムが取り出せない。	フィルムが巻き戻されていない。	途中巻き戻しボタンでフィルム を巻き戻す。	24.25
電池の容量が十分あるの に動かなくなった。 液晶表示部の表示がすべ て点滅する。	電池を入れ直してみてください。繰り返して同じ状態になるときは、 故障ですので、カメラを「アフターサービスのご案内」に記載の弊 社アフターサービス窓口またはお買い求めの販売店にお持ちくださ い。		

### ミノルタ株式会社

#### フォトサポートセンター

弊社製品のカメラ、交換レンズ、デジタルカメラ、フィルムスキャナ、露出計など写真や画像 に関わる製品の機能、使い方、撮影方法などのお問い合わせをお受けいたします。

### ナビダイヤル 0570-007111

ナビダイヤルは、お客様が日本全国どこからかけても市内通話料金で通話していただけるシステムです。

TEL 03-3356-9111 (携帯電話・PHS等をご使用の場合はこちらをご利用ください。)

FAX 03-3356-6303

受付時間 10:00~18:00(日·祝日定休)

ホームページでも弊社製品に関する情報を提供しております。 http://www.photo.minolta.co.ip/



9223-2463-61 P-G303 Printed in Japan